

Manuel d'Utilisation  
Fascicule U7.0- : Echanges de données  
Document : U7.05.11

## Procédure IMPR\_RESU au format 'CASTEM'

---

### 1 But

---

Ecrire un maillage et/ou les résultats d'un calcul sur un fichier au format 'CASTEM'.

Actuellement cette procédure permet d'écrire au choix :

- un maillage,
- des champs aux nœuds (de déplacements, de températures, de modes propres, de modes statiques, ...),
- des champs par éléments aux nœuds (de contraintes, d'efforts généralisés, de variables internes...), si ces champs par éléments ne possèdent pas de sous points.

Pour les concepts de type `resultat`, on peut n'imprimer qu'une partie de l'information, en sélectionnant les champs et les numéros d'ordre que l'on désire exploiter.

## 2 Syntaxe

```

IMPR_RESU      (
  ◇  MODELE=  MO,                                     [modele]

  ◆  FORMAT   =   /   'CASTEM',

  ◇  UNITE    =   /   unit,                             [I]
                                /   37                     [DEFAULT]

  ◇  NIVE_GIBI    =   /   3,
                                /   10,                     [DEFAULT]

  ◆  RESU =(_F      (
    ◆  |          MAILLAGE      =   MA,                  /   [maillage]
                                /   [squelette]

    |          /   CHAM_GD      =   CH_GD,
              /   RESULTAT     =   RESU,

    # Extraction d'un champ de grandeur de resu
      ◇  /          TOUT_CHAM    = /'OUI',               [DEFAULT]
                                /'NON',
      /          NOM_CHAM      = l_nomsymb, [l_K16]

      ◇  /          TOUT_ORDRE   = 'OUI',               [DEFAULT]
      /          NUME_ORDRE     = lordre,               [l_I]
      /          LIST_ORDRE     = lenti,                [listis]
      /          NUME_MODE      = lmode,                [l_I]
      /          NOEUD_CMP      = lnoecmp,              [l_K16]
      /          NOM_CAS       = ncas,                  [l_K16]
      /          ANGL         = langl,                  [l_K16]
      /          /          /    /          FREQ        = lfreq,                [l_R]
      /          /          /    /          LIST_FREQ    = lreel,              [listr8]
      /          /          /    /          INST         = linst,              [l_R]
      /          /          /    /          LIST_INST     = lreel,              [listr8]

      ◇  | PRECISION =/ prec,                            [R]
                                / 1.0D-3,                [DEFAULT]
      | CRITERE      =/ 'RELATIF', [DEFAULT]
                                / 'ABSOLU',

    # Sélection des composantes
      ◇  /          TOUT_CMP      =   'OUI',             [DEFAULT]
      /          NOM_CMP      =   l_nomcmp,              [l_K8]

      ),) ,

    # Restriction des résultats
  ◇  RESTREINT      =   _F      (
    ◆  /          MAILLE      =   l_maille,             [l_maille]
      /          GROUP_MA     =   l_grma,               [l_gr_maille]

    ◇  |          TOUT GROUP MA      =   /'OUI',

```

```

      | GROUP_NO = / 'NON', [DEFAULT]
      | TOUT_GROUP_NO = / 'OUI', [l_gr_noeud]
      ) ,
    ) ,
  ) ,
)
```

## 3 Formats d'écriture et unité logique

La procédure IMPR\_RESU permet d'écrire un maillage et/ou des valeurs de résultats au format du logiciel CASTEM 2000 développé par le CEA en vue d'une visualisation graphique par GIBI. Le logiciel GIBI (opérateurs de post-traitement de CASTEM 2000) est utilisable gratuitement avec Code\_Aster.

On demande la création d'un fichier ASCII, qui pourra être relu par GIBI. Dans GIBI, la relecture du fichier se fait par les commandes OPTI REST FORM '\*\*\*.cast' ; et REST FORM ; (les \*\*\* remplacent le nom du fichier de type `cast` donné par l'utilisateur dans `astk`).

UNITE vaut par défaut 37 et correspond au type `cast` dans `astk`.

```
◇ NIVE_GIBI = / 3,  
/ 10, [DEFAULT]
```

L'opérande NIVE\_GIBI permet de choisir le niveau GIBI d'impression du maillage et/ou des résultats. Le niveau 10 (par défaut) correspond à la version GIBI-98, mais les fichiers ainsi générés peuvent être relus par les versions plus récentes de GIBI. La version GIBI installée dans l'environnement Aster est la version GIBI-2000.

## 4 Mot clé RESU

Ce mot clé facteur permet de spécifier les résultats à imprimer et le format selon lequel on veut les imprimer.

Voir [U4.91.01].

## 5 Impression du maillage : opérandes MAILLAGE / MODELE

Cet argument permet d'imprimer le maillage au format 'CASTEM'. L'impression du maillage ne peut être demandée qu'une seule fois et avant tout autre résultat.

Le concept de type `modele` est facultatif dans la majorité des impressions.

Il est toutefois obligatoire, au format 'CASTEM', lors de l'impression d'un champ par élément (il est transféré en tant qu'objet CASTEM de type maillage).

Au format 'CASTEM', on imprime :

- pour chaque groupe de mailles Aster un objet CASTEM de type maillage et de même nom,
- un objet CASTEM de type maillage contenant toutes les mailles du maillage et accessible par le nom du maillage Aster,
- et, si l'opérande MODELE a été spécifié, un objet CASTEM de type maillage contenant toutes les mailles affectées dans le modèle Aster et accessible par le nom du modèle Aster.

**Remarque :**

*Si le maillage a été généré avec Ideas ou GMSH, la numérotation Ideas ou GMSH n'est pas retranscrite au format CASTEM. La numérotation des nœuds dans CASTEM est identique à la numérotation des nœuds dans Aster.*

## 6 Opérandes CHAM\_GD et RESULTAT

Les valeurs des champs calculés sont stockées dans des structures de données appelées champs de grandeur. Ces champs de grandeur peuvent être directement accessibles (concept CHAM\_GD) où se

trouver dans une structure de données regroupant plusieurs champs de grandeur (concept `resultat`).

- un champ de grandeur est une structure de données qui permet de stocker des champs définis aux nœuds (`cham_no_*`) ou des champs définis par éléments (`cham_elem_*`). Pour les champs par éléments, on distingue les champs définis aux nœuds des éléments et les champs définis aux points de GAUSS des éléments (ces derniers ne sont pas visualisables avec GIBI). Pour visualiser des champs par éléments aux points de GAUSS, l'utilisateur peut cependant utiliser `MACR_ECLA_PG` qui permet de construire un nouveau maillage en éclatant chaque maille de l'ancien maillage en  $n$  plus petites mailles et un champ aux nœuds avec des valeurs identiques en chaque nœud sommet de la maille. Cela ne fonctionne que pour des éléments 2D isoparamétriques et `HEXA8` en 3D et pour des contraintes et variables internes,
- un concept `resultat` se compose d'un ou plusieurs champs de grandeur. Par exemple, à chaque pas de calcul on stocke dans la structure de données `resultat`, le champ de grandeur déplacement. Cette structure est indexée par une structure matricielle d'ordre 2, dont un indice est, par exemple, la liste des instants de calcul et l'autre l'ensemble des champs calculés (déplacements, contraintes, déformations, ...).

On accède dans ce cas à un champ de grandeur en spécifiant une valeur d'une variable d'accès (numéro d'ordre, instant, fréquence, numéro de mode ...) et un nom de champ ('`DEPL`', '`SIGM_ELNO_DEPL`',...). Il existe plusieurs types de concept `resultat` : `evol_elas`, `evol_noli`, `mode_meca`,.... A chacun correspond une liste de champs et une liste de variables d'accès licites.

Compte-tenu de la structure de données `resultat`, on comprend aisément que les possibilités d'impression dont on dispose sont celles des champs de grandeur, complétées par des possibilités spécifiques.

#### Remarque :

*Au format 'CASTEM' on ne peut traiter que les champs aux nœuds ou les champs par élément définis aux nœuds (dans ce cas on doit obligatoirement spécifier le nom d'un modèle Aster par l'opérande `MODELE` ).*

## 6.1 Opérande CHAM\_GD

Un champ aux nœuds *Aster* de nom `u` est retranscrit au format 'CASTEM' en un champpoint de même nom. Dans CASTEM 2000, on peut donc accéder à ce champ par le nom `u` et on peut effectuer sur ce champ toutes les opérations permises sur des champpoints. On notera cependant que les composantes des champs de grandeur `DEPL` qui sont dans *Aster* `DX`, `DY`, `DZ`, `DRX`, `DRY`, `DRZ` seront dans CASTEM `UX`, `UY`, `UZ`, `RX`, `RY`, `RZ`. Pour toutes les autres composantes le nom de la composante dans CASTEM sera défini par les quatre premiers caractères du nom de la composante dans *Aster*. Tous les champpoints sont définis par rapport au maillage *Aster*.

Quelques opérations possibles dans GIBI sur un objet de type champpoint et nommé `u` :

- Création et visualisation d'un objet de type déformée

```
DEF1 = DEFORME   MAILLAGE U   AMPLI COULEUR   ;  
TRAC   DEF1     ;
```

- Création d'un objet de type vecteur

```
VEC1 = VECTEUR   U   UX UY UZ   AMPLI COULEUR   ;  
TRAC   VEC1     MAILLAGE   ;
```

- Création d'un objet de type champpoint par extraction sur un champpoint

```
DEPX = EXCO   UX U   ;  
TRAC   DEPX   MAILLAGE   ;
```

Un champ par élément aux nœuds de nom `CHAM` dans *Aster* est écrit au format 'CASTEM' en un chamelem de même nom. Dans CASTEM 2000, on peut donc accéder à ce champ par le nom `cham` et on peut effectuer sur ce champ toutes les opérations permises sur des chamelem aux nœuds. On notera cependant que les composantes des champs de grandeur `SIGM` qui sont dans *Aster* `SIXX`, `SIYY`, `SIZZ`, `SIXY`, `SIYZ`, `SIXZ` seront dans CASTEM `SMXX`, `SMYY`, `SMZZ`, `SMXY`, `SMYZ`, `SMXZ`. Les composantes de la grandeur `VARI` seront nommées `V1`, `V2`, ... Pour toutes les autres composantes le

nom de la composante dans CASTEM sera obtenu par concaténation des deux premières et deux dernières lettres du nom de la composante dans *Aster*. Tous les chamelem aux nœuds sont définis par rapport au modèle *Aster*.

Quelques opérations possibles dans GIBI sur un objet de type `cham_elem` et nommé CHAM :

Tous les traitements sur des chamelem nécessitent la création préalable d'un objet CASTEM de type `modele` (rien à voir avec le modèle *Aster*) ce qui peut être fait par la commande :

```
MODCAST = MODE     MODELE MECANIQUE ELASTIQUE ;
```

- Création d'un objet de type chamelem par extraction sur un chamelem

```
SIGXX = EXCO SMXX  CHAM  ;  
TRAC  OEIL  SIGXX MODCAST  MAILLAGE  ;
```

- Création d'un objet de type chamelem par opération sur un chamelem

```
TRE1  = TRESCA CHAM  MODCAST  ; (contraintes de Tresca)
```

## 6.2 Opérande RESULTAT

L'opérande `RESULTAT` permet d'imprimer les champs contenus dans un concept `resultat`. On peut par exemple choisir de n'imprimer que certains champs (Cf. le mot clé suivant : `NOM_CHAM`).

Au format 'CASTEM', le concept `resultat` de nom `TITI` est écrit sous forme d'un objet CASTEM de type `table` (table) de même nom que le concept `resultat` *Aster*.

Le premier indice de la table est un entier `i` qui peut prendre la valeur des numéros d'ordre *Aster* (`TITI . 1` est également une table).

La seconde table est indiquée par une chaîne composée du nom symbolique *Aster* `U = TITI . 1 . DEPL` (champ de déplacements au numéro d'ordre 1), `SIG = TITI . 2 . SIGM_ELNO_DEPL` (champ de contraintes au numéro d'ordre 2).

### Exemple :

Dans *Aster* :

```
IMPR_RESU (RESU = (_F ( RESULTAT = TITI,  
                        NUME_ORDRE = (1,2),  
                        NOM_CHAM= ('DEPL','SIGM_ELNO_DEPL'))))
```

Dans CASTEM :

```
U  = TITI . 1 . DEPL  ; (objet CASTEM de type champoint)  
SIG = TITI . 2 . SIGM_ELNO_DEPL ; (objet CASTEM de type chamelem)
```

## 7 Extraction d'un champ de grandeur

### 7.1 Opérandes TOUT\_CHAM / NOM\_CHAM

Cf. document [U4.71.00].

### 7.2 Opérandes TOUT\_ORDRE / NUME\_ORDRE / LIST\_ORDRE / NUME\_MODE / INST / LIST\_INST / FREQ / LIST\_FREQ / NOEUD\_CMP / NOM\_CAS / ANGL / PRECISION / CRITERE

Cf. document [U4.71.00].

## 8 Sélection sur les composantes

---

Une autre manière de réduire le volume des impressions est de n'imprimer que les valeurs de certaines composantes (par exemple que le déplacement suivant l'axe  $x$  : composante `DX`).

On ne peut pas imprimer de champs complexes au format CASTEM, il faut donc, pour de tels champs, sélectionner la `PARTIE REELLE` ou `IMAGINAIRE` à imprimer.

### 8.1 Opérande `TOUT_CMP`

Ce mot clé permet d'indiquer que l'on désire imprimer toutes les composantes du champ. C'est la valeur par défaut.

### 8.2 Opérande `NOM_CMP`

Ce mot clé permet de choisir la liste des composantes du `CHAM_GD` (`cham_no` et/ou `cham_elem`) ou de tous les champs du concept résultat que l'on désire imprimer.

Les mots-clés `TOUT_CMP` et `NOM_CMP` ne peuvent être utilisés simultanément.

Ces composantes sont décrites dans la documentation spécifique des éléments.

## 9 Mot clé `RESTREINT`

---

Le mot clé `RESTREINT` permet de réduire le maillage à imprimer. Les champs sont évidemment également réduits et ils s'appuient sur le maillage réduit.

Lorsqu'on utilise `RESTREINT` :

- Il faut renseigner obligatoirement `GROUP_MA` ou `MAILLE` pour indiquer les mailles que l'on veut conserver.
- On peut utiliser les mots clés `GROUP_NO`, `TOUT_GROUP_MA`, `TOUT_GROUP_NO` pour conserver certains groupes dans le maillage réduit (voir `CREA_MAILLAGE/RESTREINT`).
- le mot clé `MODELE` (modele non réduit) est obligatoire si la structure de données à réduire contient des `cham_elem`.
- L'utilisateur n'a le droit qu'à une seule occurrence du mot clé facteur `RESU`.
- Sous `RESU`, il doit utiliser les mots clé `MAILLAGE` et `RESULTAT`.  
Sous `RESU`, il peut utiliser, s'il le souhaite, les mots clés `INST`, `NUME_ORDRE`, ..., `NOM_CHAM` pour ne pas imprimer tous les numéros d'ordre ni tous les champs.

## 10 Remarque

---

Dans Aster, il existe des champs par éléments avec des sous points (aussi bien pour des champs par éléments aux nœuds que pour des champs par éléments aux points de Gauss).

Au format 'CASTEM', `IMPR_RESU` ne permet pas l'impression de ces champs par éléments avec sous points.